

**Об'єкт зйомки надто яскравий.**

Встановіть для функції компенсації фонового освітлення значення

ВИМК., якщо вона використовувалась.

Використовуйте „SPOTLIGHT“ в „SCENE SELECT“ меню ручних

настройок.

Встановіть параметр „BRIGHTNESS ADJUST“ у меню ручних

настройок вбік "-".