



## Відтворення зі спеціальними ефектами

Ви можете додати ефекти до початку або кінця знятих відеофайлів.


1 Виберіть режим відтворення.



2 Виберіть режим відео.



3 Натисніть **MEM**, щоб відобразити меню.



4 Виберіть „WIPE/FADER“ та натисніть **OK**.



5 Виберіть необхідний ефект та натисніть **OK**.



6 Виберіть необхідний відеофайл та натисніть **OK**.



| Настройка    | Докладна інформація   |
|--------------|---|
| OFF          | Вимикає ефект.  |
| FADER-WHITE  | Поступова поява або зникнення з білим екраном.  |
| FADER-BLACK  | Поступова поява або зникнення з чорним екраном.   |
| WIPE-SLIDE   | Переміщення справа наліво або у протилежному напрямку.  |
| WIPE-DOOR    | Переміщення у вигляді двох половин чорного екрана, які відкриваються наліво та направо, показуючи сцену, або переміщення у зворотному напрямку. |
| WIPE-SCROLL  | Переміщення знизу вгору чорного екрана або переміщення у зворотному напрямку.   |
| WIPE-SHUTTER | Переміщення з центру чорного екрана вгору або вниз або переміщення у протилежному напрямку.   |

### ПРИМІТКИ:

- Ефект не буде додано, якщо тривалість знятого відеоролика менше 7 секунд.