

**ВИХІД HDMI**

Встановлює визначення відеосигналу, який виводиться через мініроз'єм HDMI.


Настройка	Докладна інформація
AUTO 1	Рекомендується звичайно вибирати „AUTO 1“.
AUTO 2	Виберіть цей параметр, якщо відеосигнал не виводиться у „AUTO 1“ належним чином.
576p	Виберіть цей параметр, якщо відеосигнал не виводиться у „AUTO 2“ належним чином.

**ПРИМІТКИ:**

- "1080P" буде відображатись на РК-екрані, якщо до цього пристрою у режимі відтворення підключено телевізор, сумісній з 1080p.

**Відображення елемента**

1 Натисніть **Ⓜ**, щоб відобразити меню.



2 Виберіть „CONNECTION SETTINGS“ та натисніть **Ⓚ**.



3 Виберіть „HDMI OUTPUT“ та натисніть **Ⓚ**.

