

Неможливо записати DVD-диск за допомогою пристрою для запису DVD-дисків.

USB-кабель підключений неправильно.

Якщо надане програмне забезпечення Everio MediaBrowser не встановлено, деякі функції можуть не працювати належним чином.

Використовуйте ПК, що підтримує DVD-R/RW.