

## ДЕМОРЕЖИМ

Починає відтворення у режимі демонстрації, який дозволяє переглянути всі функції даного пристрою.

Настройка	Докладна інформація
OFF	Вимикає цю функцію.
ON	Демонструє спеціальні функції даного пристрою.

## Відображення деморежиму


- ① Вийміть акумулятор та картку SD.
- ② Підключіть адаптер змінного струму.
- ③ Відкрийте РК-екран та увімкніть живлення.
  - Режим демонстрації буде активовано через 3 хвилини.
  - Щоб зупинити відтворення, натисніть **OK**.

### ПРИМІТКИ:

- Цей режим недоступний у режимі відтворення.

## Відображення елемента

- 1 Натисніть **MENU**, щоб відобразити меню.



- 2 Виберіть „BASIC SETTINGS“ та натисніть **OK**.



- 3 Виберіть „DEMO MODE“ та натисніть **OK**.

