


Фіналізація дисків після копіювання

Фіналізація диска після закінчення копіювання. Це дозволяє відтворювати диск за допомогою цього пристрою, комп'ютера, пристрою для запису BD/DVD-дисків або BD/DVD-плеєра, який підтримує формати BD-MV та AVCHD.

1 Виберіть режим відеозйомки або фотографування.



2 Виберіть „FINALIZE“ та натисніть **OK**.



3 Виберіть „YES“ та натисніть **OK**.

• Після закінчення фіналізації натисніть **OK**.