


ДИСТАНЦІЙНИЙ (тільки для моделі GZ-HD620)

Дозволяє керувати цим пристроєм за допомогою наданого пульта дистанційного керування.

Настройка	Докладна інформація
OFF	Не отримує сигнали керування з пульта ДК.
ON	Отримує сигнали керування з пульта ДК.

Відображення елемента

1 Натисніть **MENU**, щоб відобразити меню.



2 Виберіть „BASIC SETTINGS“ та натисніть **OK**.



3 Виберіть „REMOTE“ та натисніть **OK**.

