


Зміна події вибраних файлів

Змінюється подія для кількох файлів за допомогою визначення діапазону.


1 Виберіть режим відтворення.



2 Виберіть режим відео.



3 Натисніть **MENU**, щоб відобразити меню.




4 Виберіть „EDIT“ та натисніть **OK**.



5 Виберіть „CHANGE EVENT REG.“ та натисніть **OK**.



6 Виберіть „TO RESET RANGE“ та натисніть **OK**.



7 Виберіть перший файл діапазону та натисніть **OK**.



• Натисніть „CHECK“, щоб перевірити вибраний файл.

8 Виберіть останній файл діапазону та натисніть **OK**.



• Натисніть „CHECK“, щоб перевірити вибраний файл.

9 Виберіть нову подію та натисніть **OK**.



• Ви можете скасувати зареєстровану подію, натиснувши „CANCEL“.

• Після встановлення натисніть **OK**.

• Щоб вийти з екрану, натисніть **MENU**.