


- Після встановлення натисніть .

Зняття захисту всіх файлів

Знімається захист всіх файлів.


- 1 Виберіть режим відтворення.



- 2 Виберіть режим відеозйомки або фотографування.



- 3 Натисніть , щоб відобразити меню.



- 4 Виберіть „EDIT“ та натисніть .



- 5 Виберіть „PROTECT/CANCEL“ та натисніть .



- 6 Виберіть „CANCEL ALL“ та натисніть .



- 7 Виберіть „YES“ та натисніть .

