

Використання даного пристрою в інших країнах

Тип мережної розетки відрізняється залежно від країни та регіону. Щоб зарядити акумулятор, вам потрібен адаптер, який відповідає формі розеток живлення іншої країни.

Змініть формат відображення дати та часу згідно з місцевим часом, вибравши необхідні значення у пункті „AREA SETTING“ параметра „CLOCK ADJUST“.

Якщо вибрано значення „ON“ у пункті „SET FOR DAYLIGHT SAVING TIME“ параметра „CLOCK ADJUST“, час встановлюється на 1 годину вперед.