

Об'єкт зйомки надто темний.

Використовуйте функцію компенсації фонового освітлення, коли фон яскраво освітлений, а об'єкт — темний.

Використайте функцію „LIGHT“ у меню.

Використайте функцію „GAIN UP“ у меню.

Використовуйте „NIGHT EYE“ в „SCENE SELECT“ меню ручних настройок.

Встановіть параметр „BRIGHTNESS ADJUST“ у меню ручних настройок вбік "+".