

Встановлення швидкості затвора (GZ-HD620)

Ви можете встановити швидкість затвора згідно з типом об'єкта зйомки.

1 Натисніть **MENU**, щоб відобразити меню.



2 Виберіть „MANUAL SETTING“ та натисніть **OK**.



3 Виберіть „SHUTTER SPEED“ та натисніть **OK**.



4 Виберіть „MANUAL“ та натисніть **OK**.



5 Виберіть швидкість затвору за допомогою бігунка.



- Швидкість затвора можна встановити з параметрами від 1/2 до 1/4000.
- Перемістіть вгору, щоб збільшити швидкість.
- Перемістіть вниз, щоб зменшити швидкість.

6 Натисніть **OK**, щоб підтвердити.



ПРИМІТКИ:

- Рекомендуємо використовувати штатив під час зйомки з невеликою швидкістю затвора.