


МОВА

Ви можете змінити мову відображення даних на екрані.


1 Натисніть , щоб відобразити меню.




2 Виберіть „DISPLAY SETTINGS“ та натисніть .



3 Виберіть „LANGUAGE“ та натисніть .



4 Виберіть необхідну мову та натисніть .

