

ЗБІЙ ЗАПISУ

- Вийміть та знову вставте картку microSD.
- Очистіть роз'єми картки microSD.
- Вставте картку microSD перед вмиканням живлення.
- Бережіть пристрій від сильних ударів та вібрації.