


Повторне встановлення годинника

Встановіть час за допомогою функції „CLOCK ADJUST“ в меню.


1 Натисніть **MENU**, щоб відобразити меню.




2 Виберіть „CLOCK ADJUST“ та натисніть **OK**.



3 Виберіть „CLOCK SETTING“ та натисніть **OK**.



4 Виставте дату та час.



- За допомогою бігунка встановіть рік, місяць, день, години та хвилини один за одним.
- Натискайте на функціональні кнопки "←"/"→", щоб переміщати курсор.
- Після встановлення дати та часу натисніть **OK**.

5 Виберіть країну проживання та натисніть **OK**.



- Відобразиться назва міста та різниця часу.
- Після зміни кольору вибраного регіону натисніть **OK**.