

Меню ручних налаштувань

Параметри зйомки можна встановити вручну.

ПРИМІТКИ:

- Вони відображаються лише під час зйомки у ручному режимі.

Налаштування	Докладна інформація
SCENE SELECT	Можна вибрати налаштування, які відповідають умовам зйомки.
FOCUS	Фокус можна налаштувати вручну.
FOCUS ASSIST	Об'єкти, що знаходяться у фокусі, виділяються кольором для більш точного фокусування.
BRIGHTNESS ADJUST	Встановлює загальну яскравість екрана.
SHUTTER SPEED	Можна налаштувати швидкість затвора.
WHITE BALANCE	Налаштовує колір відповідно до джерела освітлення.
BACKLIGHT COMP.	Коригує зображення, коли об'єкт на ньому відображається темним через фонове освітлення.
METERING AREA/TYPE	Дозволяє налаштувати яскравість необхідної області.
EFFECT	Знімає відеоролики або фотографії із спеціальними ефектами, наприклад, сепія або чорно-білий.
TELE MACRO	Дозволяє робити зйомку великим планом з використанням параметра телефото (Т) функції масштабування.