



## Збереження необхідної частини відео

Виберіть необхідну частину відео та збережіть її як новий відеофайл.


1 Виберіть режим відтворення.



2 Виберіть режим відео.



3 Натисніть **MENU**, щоб відобразити меню.



4 Виберіть „EDIT“ та натисніть **OK**.



5 Виберіть „TRIMMING“ та натисніть **OK**.




6 Виберіть необхідний відеофайл та натисніть **OK**.




• Почнеться відтворення вибраного відеоролика.

7 Натисніть **OK**, щоб встановити паузу відтворення, потім натисніть кнопку „SET“, щоб визначити точку початку.




• Натисніть **OK**, щоб відновити відтворення.

8 Натисніть **OK**, щоб встановити паузу відтворення, потім натисніть кнопку „SET“, щоб визначити точку зупинки копіювання.



• Щоб скинути точку початку, натисніть CANCEL.

9 Виберіть „CAPTURE TRIMMED FILE“ та натисніть **OK**.



• Щоб повторно встановити точку початку/закінчення, виберіть „RESET AREA“.

10 Виберіть „YES“ та натисніть **OK**.



• Після копіювання натисніть **OK**.

• Коли копіювання закінчиться, скопійований файл буде відображено на екрані індексу.

### ПРИМІТКИ:

• Згідно із стандартом AVCHD, відеофайли розділяються на частини тривалістю приблизно 0,5 секунди. Таким чином, точка розділення може бути неточною.