



## Відтворення списків відтворення

Відтворити створені вами списки відтворення.


1 Виберіть режим відтворення.



2 Виберіть режим відео.



3 Натисніть **MENU**, щоб відобразити меню.



4 Виберіть „PLAYBACK PLAYLIST“ та натисніть **OK**.



5 Виберіть необхідний список відтворення та натисніть **OK**, щоб розпочати відтворення.



- Натисніть „CHECK“, щоб переглянути вміст вибраного списку.
- Щоб вийти з режиму відтворення, натисніть **MENU**.

Створення списків відтворення: \_\_\_\_\_