



АВТОСПУСК

Використовуйте для групової зйомки.


Настройка	Докладна інформація
OFF	Вимикає автоспуск.
2SEC	Починає зйомку через 2 секунди після натискання кнопки ЗЙОМКА.
10SEC	Починає зйомку через 10 секунд після натискання кнопки SNAPSHOT. Цю настройку можна використовувати для групової зйомки.
FACE DETECTION	<p>Визначає обличчя, коли натиснуто кнопку SNAPSHOT. Запис починається через 3 секунди після визначення обличчя фотографа.</p> <p>(1) Обличчя визначені</p>  <p>(2) Обличчя фотографа визначено</p> <p>Оператор</p> 

Відображення елемента

1 Виберіть режим фотографій.



2 Натисніть , щоб відобразити меню.



3 Виберіть „SELF-TIMER“ та натисніть .

