

Меню налаштувань підключення

Ви можете встановити різні параметри для підключення до телевізора або DVD-рекордера.

Налаштування	Докладна інформація
DISPLAY ON TV	Відображає піктограми та дату/час на екрані телевізора.
VIDEO OUTPUT	Встановлює співвідношення сторін (16:9 або 4:3) згідно з параметрами телевізора.
COMPONENT OUTPUT	Встановлює визначення відеосигналу, який виводиться через КОМПОНЕНТНИЙ роз'єм.
HDMI OUTPUT	Встановлює визначення відеосигналу, який виводиться через мініроз'єм HDMI.
HDMI CONTROL	Встановлює для пов'язаних операцій параметр УВІМК./ВИМК., коли телевізор та цей пристрій підключені за допомогою мініроз'єму HDMI.