

Дайджест-відтворення

Ви можете відтворити кілька секунд кожної сцени записаних відеороликів на створеному DVD-диску.

- 1 Вставте створений DVD-диск у DVD-плеєр.
 - 2 Виберіть „DIGEST PLAYBACK“ на телевізорі.
- Дайджест-відтворення здійснюється безперервно.



(Екран на цьому пристрої не з'являється).

ПРИМІТКИ:

- Для відтворення у звичайному режимі/відображення меню індексу
 - 1) Натисніть кнопку переходу до основного меню на пульті дистанційного керування DVD-плеєра під час дайджест-відтворення.
 - 2) Виберіть необхідний пункт.
 - Меню „DIGEST PLAYBACK“ недоступне, якщо DVD-диск створено за допомогою наданої програми Everio MediaBrowser.
-