


## Створення списку відтворення із назвою

Створіть список відтворення просто вибравши дату зйомки та екран із назвою зі списку.


1 Виберіть режим відтворення.



2 Виберіть режим відео.



3 Натисніть **MENU**, щоб відобразити меню.



4 Виберіть „PICTURE TITLE“ та натисніть **OK**.



5 Виберіть назву та натисніть **OK**.



• Натисніть „CHECK“, щоб переглянути назву.

6 Виберіть потрібну дату зйомки та натисніть **OK**.



- Натисніть „CHECK“, щоб перевірити вибраний відеоролик.
- Після встановлення натисніть **OK**.

Заголовок зображення
A Great Memory
Happy Anniversary
Business
Celebration
Congratulations
Graduation
Happy Birthday
Happy Father's Day
Happy Mother's Day
Holiday
Happy New Year!
Happy Valentine's Day
Our Baby
Our Family
Sight Seeing
Vacation
School Memories
Season's Greetings
Sports
Wedding

**ПРИМІТКИ:**

- Відтворіть DVD-диск, записаний зі списку відтворення з назвою, на програвачі DVD-дисків.  
Назва не відтворюватиметься, якщо підключити даний пристрій до пристрою для запису DVD-дисків (додаткового).
- Щоб додати назву до вже створеного списку відтворення, див. розділ.