


Форматування зовнішнього жорсткого USB-диска

1 Виберіть режим відеозйомки або фотографування.



2 Виберіть „FORMAT“ та натисніть .



3 Виберіть „YES“ та натисніть .



• Після закінчення форматування натисніть .