

## Меню зйомки (відео)

Ви можете виконати різні настройки, наприклад, яскравість та баланс білого, які відповідають об'єкту або меті зйомки. Крім того, ви можете змінити такі настройки, як якість зображення та підсилення.

Настройка	Докладна інформація
MANUAL SETTING	Параметри зйомки можна встановити вручну. • Вони відображаються лише під час зйомки у ручному режимі.
FACE PRIORITY AE/AF	Визначає облич та автоматично налаштовує яскравість та фокус.
LIGHT	Вмикає/вимикає освітлення.
REGISTER EVENT	Розподіляє зняті відеоролики за подіями (наприклад, "Подорож", "Спортивне змагання"), реєструючи файл перед початком зйомки.
VIDEO QUALITY	Встановлює якість відео.
ZOOM	Встановлює максимальний коефіцієнт масштабування.
GAIN UP	Автоматично налаштовує яскравість об'єкта під час зйомки у темних місцях.
TIME-LAPSE RECORDING	Дозволяє відображати за короткий час ті зміни сцени, які здійснюються повільно протягом значного періоду часу, знімаючи кадри за визначений інтервал.
AUTO REC	Дозволяє автоматично починати або зупиняти зйомку, фіксуючи зміни яскравості всередині червоної рамки, яка відображається на РК-екрані.
x.v.Color	Знімає з "x.v.Color".
WIND CUT	Зменшує шум, спричинений вітром.