


Підготовка пристрою для запису DVD-дисків (CU-VD50)


1 Підключіть USB-кабель та адаптер змінного струму.



- ① Підключіть адаптер живлення змінного струму до даного пристрою.
- ② Підключіть адаптер живлення змінного струму пристрою для запису DVD-дисків.
- ③ Підключіть USB-кабель з комплекту постачання пристрою для запису DVD-дисків.


- Зверніться також і до інструкції з використання пристрою для запису DVD-дисків.

2 Увімкніть пристрій для запису DVD-дисків та вставте чистий диск.



- ① Натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути живлення.
- ② Натисніть кнопку витягування, щоб відкрити лоток для дисків.
- ③ Повністю витягніть лоток та належним чином вставте чистий диск.
- ④ Натисніть на лоток для дисків, доки він з клацанням не встане на місце.

3 Відкрийте РК-екран.



- З'явиться меню CREATE DVD.
- Під час підключення USB-кабелю відображається меню CREATE DVD.

УВАГА!:

- Перед підключенням пристроїв переконайтеся, що живлення вимкнено. Інакше існує загроза враження електричним струмом або виникнення несправності.

ПРИМІТКИ:

- Під час підключення до даного пристрою всі кнопки пристрою для запису DVD-дисків CU-VD50, окрім кнопки живлення та витягування, не працюють.