


### Фотографування великим планом

Ви можете зробити знімки великим планом за допомогою функції теле макро.



\* Зображення — це тільки враження.

1 Натисніть **MENU**, щоб відобразити меню.



2 Виберіть „MANUAL SETTING“ та натисніть **OK**.



3 Виберіть „TELE MACRO“ та натисніть **OK**.



4 Виберіть „ON“ та натисніть **OK**.



- Якщо ви не знімаєте крупним планом, встановіть для параметра „TELE MACRO“ значення OFF. Інакше зображення може бути нечітким.

Настройка	Докладна інформація
OFF	Дозволяє знімати крупним планом на відстані до 1 м з використанням параметра телефото (Т). Дозволяє знімати крупним планом на відстані до 5 см з використанням широкого кута (W) зйомки.
ON	Дозволяє знімати крупним планом на відстані до 50 см з використанням параметра телефото (Т). (GZ-HD620) Дозволяє знімати крупним планом на відстані до 60 см з використанням параметра телефото (Т). (GZ-HD510/ GZ-HD500) Дозволяє знімати крупним планом на відстані до 5 см з використанням широкого кута (W) зйомки.

### Попередження