

ФОРМАТУВАННЯ ЖОРСТКОГО ДИСКА

Видаляє усі файли на жорсткому диску.

Настройка	Докладна інформація
FILE	Видаляє усі файли на жорсткому диску.
FILE + MANAGEMENT NO	Видаляє усі файли на жорсткому диску та скидає кількість папок та файлів до "1".

УВАГА!


- Під час форматування відбувається видалення всіх даних з жорсткого диска.
Перед тим, як виконувати форматування, скопіюйте всі файли жорсткого диска на ПК.
- Переконайтесь, що акумулятор повністю заряджений, або підключіть адаптер змінного струму, оскільки для процесу форматування може знадобитись деякий час.



- Після закінчення форматування натисніть **OK**.

Відображення елемента

1 Натисніть **MENU**, щоб відобразити меню.




2 Виберіть „MEDIA SETTINGS“ та натисніть **OK**.



3 Виберіть „FORMAT HDD“ та натисніть **OK**.



4 Виберіть параметр та натисніть **OK**.



5 Виберіть „YES“ та натисніть **OK**.