

**ВИЗНАЧЕННЯ ОБЛИЧ АЕ/АФ**

Визначає облич та автоматично налаштовує яскравість та фокус.

Настройка	Докладна інформація
OFF	Вимикає цю функцію.
ON	Вмикає цю функцію.

**Відображення елемента**

1 Виберіть режим фотографії.



2 Натисніть , щоб відобразити меню.



3 Виберіть „FACE PRIORITY AE/AF“ та натисніть .

**УВАГА!**

- Коли „FACE PRIORITY AE/AF“ встановлено як „ON“, наступні настройки буде змінено.  
Коли „SCENE SELECT“ встановлено як „SPOTLIGHT“, останнє буде змінено на „OFF“.  
Коли „FOCUS“ встановлено як „MANUAL“, останнє буде змінено на „AUTO“.  
Коли „BACKLIGHT COMP.“ встановлено як „ON“, останнє буде змінено на „OFF“.  
Коли „METERING AREA/TYPE“ встановлено як „SPOT“, останнє буде змінено на „ENTIRE SCREEN“.
- Коли встановлено наступні настройки, „FACE PRIORITY AE/AF“ зміниться на „OFF“.  
Коли „SCENE SELECT“ встановлено як „SPOTLIGHT“  
Коли „FOCUS“ встановлено як „MANUAL“  
Коли вибрано „FOCUS ASSIST“  
Коли „BACKLIGHT COMP.“ встановлено як „ON“  
Коли „METERING AREA/TYPE“ встановлено як „SPOT“

**ПРИМІТКИ:**

- Не можна активувати „FACE PRIORITY AE/AF“, якщо для „SELF-TIMER“ встановлено „FACE DETECTION“.
- Залежно від умов, визначення облич може бути неможливим.