

ZOOM

Indstiller den maksimale zoom.


Indstilling	Detaljer
20x/OPTICAL (GZ-HD510/GZ-HD500)	Muliggør zoom op til 20x.
30x/OPTICAL (GZ-HD620)	Muliggør zoom op til 30x.
60x/DIGITAL (GZ-HD620)	Muliggør zoom op til 60x.
80x/DIGITAL (GZ-HD510/GZ-HD500)	Muliggør zoom op til 80x.
200x/DIGITAL	Muliggør zoom op til 200x.

BEMÆRK:


- Når man bruger digital zoom, bliver billedet kornet, da det bliver forstørret digitalt.

Visning af punktet

1 Vælg videotilstand.



2 Berør  for at få vist menuen.



3 Vælg „ZOOM“ og berør .

