


Sikkerhedskopiering af filer uden brug af den medfølgende software


Kopier filerne til en pc ved hjælp af den følgende metode.

1 Tilslut USB-kablet og lysnetadapteren.



- ① Forbind lysnetadapteren til enheden.
- ② Forbind med det medfølgende USB-kabel.

2 Åbn LCD-skærmen.



- USB MENU kommer til syne.

3 Vælg „PLAYBACK ON PC“ og berør **OK**.



- Luk Everio MediaBrowser programmet, hvis det starter.
- De følgende handlinger skal udføres på pc'en.

4 Vælg "Computer" (Windows Vista) / "Min Computer" (Windows XP) fra startmenuen. Klik derefter på EVERIO_HDD eller EVERIO_SD-ikonet.

- Mappen åbnes.

5 Kopier filerne til en mappe på pc'en (skrivebord, osv.).

FORSIGTIG:

- Når mapper eller filer bliver slettet/flyttet/omdøbt på pc'en, kan de ikke afspilles på enheden længere.

BEMÆRK:

- Brug software, der understøtter MTS/JPEG-filer, til at redigere filerne.
- Når enheden er fjernet fra pc'en, så træk ikonet EVERIO_HDD eller EVERIO_SD på skrivebordet over i papirkurven.
- Ovenstående handlinger på pc'en kan variere efter hvilket system, der bruges.