


VIDEOUDGANG

Indstiller billedformat (16:9 eller 4:3) efter det tilsluttede tv.

Indstilling	Detaljer
16:9	Vælg denne, når der forbindes til et tv i bredformat (16:9).
4:3	Vælg denne, når der forbindes til et almindeligt tv (4:3).

Visning af punktet

1 Berør  for at få vist menuen.



2 Vælg „CONNECTION SETTINGS“ og berør .



3 Vælg „VIDEO OUTPUT“ og berør .

