


Sikkerhedskopiering af filer

1 Vælg video- eller stillbilledetilstand.



2 Vælg „BACK UP“ og berør **OK**.



3 Vælg det medie, der skal sikkerhedskopieres, og berør **OK**.



4 Vælg den ønskede menu og berør **OK**.



Indstilling	Detaljer
„ALL SCENES“ „ALL IMAGES“	Alle filerne i optagemediet er blevet kopieret.
„UNSAVED SCENES“ „UNSAVED IMAGES“	Filer, der aldrig er blevet kopieret, vælges og kopieres automatisk.

5 Vælg „OK“ og berør **OK**.



- Berør **OK** efter kopiering.
- For at annullere kopieringen, vælg „STOP“.