

Sådan holdes enheden

Når man holder enheden, skal albuen holdes ind til siden for at undgå at kameraet ryster.



FORSIGTIG:

- Pas på med ikke at tabe enheden under transport.
- Voksne skal være opmærksomme, når enheden bruges af børn.

BEMÆRK:

- Hvis der er for mange kamerarystelser, skal du bruge den digitale billedstabilisering.