



Ændring af begivenhed for valgte filer

Ændrer begivenhed på flere filer i en række.

1 Vælg afspilningstilstand.



2 Vælg videotilstand.



3 Berør for at få vist menuen.



4 Vælg „EDIT“ og berør .



5 Vælg „CHANGE EVENT REG.“ og berør .



6 Vælg „TO RESET RANGE“ og berør .



7 Vælg den første fil i rækken og berør .



• Berør „CHECK“ for at kontrollere den valgte fil.

8 Vælg den sidste fil i rækken og berør .



• Berør „CHECK“ for at kontrollere den valgte fil.

9 Vælg ny begivenhed og berør .



• Du kan annullere registreringen af begivenhed ved at berøre „CANCEL“.

• Berør efter indstillingen.

• Berør for at gå ud af skærmen.