



Fjernelse af beskyttelse på alle filer

Fjerner beskyttelsen på alle filer.

- 1 Vælg afspilningstilstand.



- 2 Vælg video- eller stillbilledetilstand.



- 3 Berør  for at få vist menuen.



- 4 Vælg „EDIT“ og berør .



- 5 Vælg „PROTECT/CANCEL“ og berør .



- 6 Vælg „CANCEL ALL“ og berør .



- 7 Vælg „YES“ og berør .



- Berør  efter indstillingen.