


Resterende indspilningstid/batteri


Du kan kontrollere, hvor meget optagetid, der er tilbage på HDD og microSD-kortet, såvel som den tilbageværende batteritid.

1 Vælg video- eller stillbilledetilstand.



- Video- eller foto-ikonet kommer til syne.

2 Tryk .



- Tryk én gang for at få vist den tilbageværende optagetid. Gå til trin 3.
- Tryk to gange for at få vist den tilbageværende batteritid. Gå til trin 4.

3 Viser den tilbageværende indspilningstid.



- Den tilbageværende indspilningstid vises kun i videoindspilningstilstand. Hvis du vælger stillbilledtilstanden, skal du gå direkte til trin 4.
- Vælg videokvalitet med berøringssensoren, og berør  for at ændre videokvaliteten.
- Berør  for at få vist den tilbageværende batteritid.
- Berør  for at komme ud af visningen.

4 Viser batteripakkens resterende kapacitet.



- Tryk på INFO-knappen  eller berør  for at komme ud af visningen.

BEMÆRK:

- Den tilbageværende kapacitet vises ikke, når lysnetadapteren er tilsluttet.

Omtrentlig optagelsestid for video

Kvalitet	HARDDISK GZ-HD620 120 GB	HARDDISK GZ-HD510/GZ-HD500 80 GB	microSDHC-kort 4 GB	microSDHC-kort 8 GB
UXP	11 t	7 t 20 m	22 m	44 m
XP	15 t	10 t	31 m	1 t 3 m
SP	21 t	14 t	44 m	1 t 29 m
EP	50 t	33 t	1 t 51 m	3 t 43 m

- Den faktiske optagelsestid kan være kortere, afhængigt af omgivelserne.

Omtrentligt antal stillbilleder (enhed: antal billeder)

Billedstørrelse	Kvalitet	microSD - kort 256 MB	microSD - kort 512 MB	microSD - kort 1 GB	microSD - kort 2 GB	microSDHC - kort 4 GB	microSDHC - kort 8 GB
1920x1080 (16:9)	FINE	260	510	1030	2100	4.200	8.420
1920x1080 (16:9)	STANDARD	410	810	1620	3210	6.410	9999
1440x1080 (4:3)	FINE	350	680	1360	2770	5.540	9999
1440x1080 (4:3)	STANDARD	550	1070	2.150	4360	8.700	9999
640x480 (4:3)	FINE	1.710	3330	6.680	9999	9999	9999
640x480 (4:3)	STANDARD	3.090	5990	9999	9999	9999	9999

- Harddisken kan optage indtil 9.999 stillbilleder i begge tilstande.

Omtrentlig optagelsestid (ved batteridrift)

Batteripakke	Opladningstid	Faktisk optagelsestid	Kontinuerlig optagelsestid
BN-VG114E	2 t 30 m	45 m	1 t 20 m
BN-VG121E	3 t 30 m	1 t 10 m	2 t 05 m

- De ovenstående værdier gælder, når „LIGHT“ er indstillet til „OFF“ og „LCD BACKLIGHT“ er indstillet til „STANDARD“.
- Den faktiske optagelsestid kan være kortere, hvis der anvendes zoom eller hvis optagelsen standses gentagne gange. (Det anbefales at klargøre batteripakker til tre gange den forventede optagelsestid.)
- Når batteriets levetid er ved at være opbrugt, bliver optagelsestiden kortere, også selv om batteripakken er fuldt opladet. (Udskift batteripakken med en ny.)