
Ved tilslutning til mini HDMI kablet er der fejl i lyd eller billede på tv'et.

Der evt. fejl i lyd eller billede på tv'et afhængigt af det tilsluttede tv. Hvis det er tilfældet, skal følgende handlinger udføres. (1) Tag mini HDMI kablet ud og tilslut det igen. (2) Sluk for enheden og tænd det igen.