

VIDEOKVALITET

Indstiller videokvaliteten.


Indstilling	Detaljer
UXP	Muliggør indspilning i bedste billedkvalitet. • Gælder kun for BD-brændere. Videoer, som er optaget i HD-kvalitet kan ikke gemmes på dvd'er.
XP	Muliggør indspilning i høj billedkvalitet.
SP	Muliggør optagelse i standardkvalitet.
EP	Muliggør lange indspilninger.

BEMÆRK:


- Indstil til UXP- eller XP-tilstand, når der optages scener med hurtige bevægelser eller scener med ekstreme ændringer i lysstyrken for at undgå støj.
- Brug en bd-brænder til at gemme videoer, der er optagede i UXP-tilstand.

Visning af punktet

1 Vælg videotilstand.



2 Berør  for at få vist menuen.



3 Vælg „VIDEO QUALITY“ og berør .

