

VIDEOOPTAGELSESMEDIER

Indstiller indspilnings-/afspilningsmedier for video.

Indstilling	Detaljer
HDD	Optager videoer på denne enheds harddisk.
SD	Indspiller videoer til microSD-kortet.

Visning af punktet

1 Berør  for at få vist menuen.



2 Vælg „MEDIA SETTINGS“ og berør .



3 Vælg „REC MEDIA FOR VIDEO“ og berør .

