
KONTROLLER OBJEKTIVDÆKSEL (kun GZ-HD510/GZ-HD500)

Vises i 5 sekunder, efter strømmen er blevet tændt, hvis objektivdækslet er på, eller hvis det er mørkt.