
Kan ikke kopiere til microSD-kort.

For at optage på kortet er det nødvendigt at redigere medieindstillingerne.
For at bruge kort der har været anvendt i andre apparater, er det nødvendigt (første gang) at formatere det med „FORMAT SD CARD“ i medieindstillingerne.