
Kan ikke indsætte microSD-kort.

Sørg for ikke at indsætte kortet i den forkerte retning.