
Billeder vises ikke korrekt på tv'et.

Tag kablet ud og tilslut det igen.
Sluk for enheden og tænd det igen.