


Formatering af den eksterne USB-harddisk

1 Vælg video- eller stillbilledetilstand.



2 Vælg „FORMAT“ og berør .



3 Vælg „YES“ og berør .



- Berør  efter formateringen.