



Beskyttelse af valgte filer

Beskytter og fjerner beskyttelse på valgte filer.

1 Vælg afspilningstilstand.



2 Vælg video- eller stillbilledetilstand.



3 Berør **Ⓜ** for at få vist menuen.



4 Vælg „EDIT“ og berør **Ⓚ**.



5 Vælg „PROTECT/CANCEL“ og berør **Ⓚ**.



6 Vælg „FILE SELECT“ og berør **Ⓚ**.



7 Vælg den ønskede fil og berør **Ⓚ**.



• Et **Ⓜ**-mærke kommer til syne på den valgte fil.

• Berør **Ⓚ** igen for at fjerne mærket.

• Berør „CHECK“ for at kontrollere den valgte fil.

8 Berør **Ⓜ** efter at have valgt de alle filer, der skal beskyttes eller have fjernet beskyttelsen.



9 Vælg „YES“ og berør **Ⓚ**.

