

INDSTILLING AF UR

Nulstiller den nuværende tidsindstilling eller indstiller til lokal tid, når enheden bruges i udlandet.


Indstilling	Detaljer
CLOCK SETTING	Nulstiller den nuværende tidsindstilling eller ændrer indstillingerne.
AREA SETTING	Indstiller til lokal tid, når denne enhed bruges i udlandet blot ved at vælge destination.
SET FOR DAYLIGHT SAVING TIME	Indstiller om man bruger sommertid på rejsens destination.

BEMÆRK:

- Sommertid er systemet, hvor man stiller uret 1 time frem i en bestemt periode om sommeren.
Det bruges primært i de vestlige lande.

Ændrer indstilling

- 1 Berør  for at få vist menuen.



- 2 Vælg „CLOCK ADJUST“ og berør .

