


Optagelse af nærbilleder

Man kan tage nærbilleder af et motiv ved hjælp af telemakro-funktionen.



* Billedet er kun et indtryk.

1 Berør for at få vist menuen.



2 Vælg „MANUAL SETTING“ og berør .



3 Vælg „TELE MACRO“ og berør .



4 Vælg „ON“ og berør .



Indstilling	Detaljer
OFF	Muliggør nærbilleder op til 1 m i telefoto-siden (T). Muliggør nærbilleder op til 5 cm i vidvinkel-siden (W).
ON	Muliggør nærbilleder op til 50 cm i telefoto-siden (T). (GZ-HD620) Muliggør nærbilleder op til 60 cm i telefoto-siden (T). (GZ-HD510/GZ-HD500) Muliggør nærbilleder op til 5 cm i vidvinkel-siden (T).

Advarsel

- Når du ikke tager nærbilleder, skal du indstille „TELE MACRO“ til OFF. Ellers kan billedet blive sløret.