


## SKÆRM-DISPLAY

Indstiller, hvad der skal vises på skærmen under afspilning, som f.eks. ikoner.


| Indstilling       | Detaljer        |
|-------------------|-----------------|
| OFF               | Ingen visning.  |
| DISPLAY ALL       | Viser alt.      |
| DISPLAY DATE ONLY | Viser kun dato. |

## Visning af punktet

1 Vælg afspilningstilstand.



2 Vælg stillbillede-tilstand.



3 Berør  for at få vist menuen.



4 Vælg „ON-SCREEN DISPLAY“ og berør .

