

FORMATERING AF HARDDISK

Sletter alle filer på harddisken.


Indstilling	Detaljer
FILE	Sletter alle filer på harddisken.
FILE + MANAGEMENT NO	Sletter alle filer på harddisken og nulstiller antallet af mapper og filer til "1".

FORSIGTIG:

- Alle data på HDD bliver slettet, når det formateres.
Kopier alle filer på HDD til en pc før formatering.
- Sørg for at batteripakken er fuldt opladet eller tilsluttet lysnetadapteren, da formateringsprocessen kan tage nogen tid.

Visning af punktet


1 Berør  for at få vist menuen.




2 Vælg „MEDIA SETTINGS“ og berør .



3 Vælg „FORMAT HDD“ og berør .



4 Vælg indstilling og berør .



5 Vælg „YES“ og berør .



- Berør  efter formateringen.