

FABRIKSINDSTILLINGER

Gendanner alle indstillinger til standardværdier.

- 1 Berør  for at få vist menuen.



- 2 Vælg „BASIC SETTINGS“ og berør .



- 3 Vælg „FACTORY PRESET“ og berør .



- 4 Vælg „YES“ og berør .



- Alle indstillinger gendannes til standardværdier.